



Kontrola ocelových konstrukcí stožárů venkovních vedení

Při pochůzkových kontrolách je třeba věnovat zvýšenou pozornost stavu konstrukcí ocelových stožárů.

Čemu je třeba věnovat pozornost !!!

Stožár **nesmí** být zarostlý, základ **nesmí** být zahrnutý !

Pokud je stožár zarostlý či základ zahrnutý, nelze provést kontrolu konstrukce v místě vetknutí do betonu.



Na stožáru **musí** být tabulka (nejen tabulka, ale i číslo, u vícenásobných vedení **musí** být barevně označeny jednotlivé systémy)



Velkou pozornost je třeba věnovat místu vetknutí stožáru do betonu !

Toto asi moc nevydrží !!!



U stožárů z ocele Atmofix je rovněž nutné věnovat pozornost spojům !

